

3.4.0 **Continue willekeurig afspelen (aan/uit).** De Wonderfoon speelt continue willekeurig af uit willekeurige mappen.

3.4.1 Kies [5] [1] [1].

3.5.0 **Resetten van Wonderfoon naar standaard instellingen.**

3.5.1 Kies [9] [9] [9].

3.5.2 U krijgt een bevestiging dat de Wonderfoon is gereset naar standaard instellingen.

3.5.3 Of druk de witte drukknop 3 seconden in en de telefoon wordt gereset naar de standaard instellingen.

3.6.0 **Gebruik willekeurige mappen (aan/uit).**

3.6.1 Kies [6] [1] [1]. Alleen van toepassing bij het laten rinkelen van de telefoon met drukknop.

3.6.2 Wanneer je een nummer draait na het rinkelen schakelt hij terug naar de standaard ingestelde waarden.

4. .0 Instellen van de equalizer.

4. .1 Kies [] [1] [0-5]. Het laatste cijfer bepaalt de instelling van de equalizer. Er zijn 6 instellingen voor verschillende soorten muziek
0 = normaal, 1 = pop, 2 = rock, 3 = jazz, 4 = klassiek, 5 = bas

Samenvatting:

Volume instellingen aanpassen.

Kies [2] [1] [1-0]. Het laatste cijfer bepaalt het volume (1=10%, 2=20%, 6=60%, 0=100%).

Kiezen van map (folder).

Kies [3] [1] [1-0]. Het laatste cijfer bepaalt de map keuze (1=map 1, 2=map 2, 3=map 3 enz.). Of druk kort op drukknop (indien aanwezig) voor muziekmap vooruit, 1 sec indrukken muziekmap achteruit.

Instellen van de afspelen modus (aan/uit) van de kiesschijf.

Kies [4] [1] [1-2]. Het laatste cijfer bepaald de manier van afspelen. (1=willekeurig afspelen uit, 2=willekeurig afspelen aan). Willekeurig afspelen bij draaien kiesschijf.

Continue willekeurig afspelen (aan/uit). Continu muziek afspelen.

Kies [5] [1] [1].

Gebruik willekeurige mappen (aan/uit) (alleen bij functie laten bellen met drukknop).

Kies [6] [1] [1].

Instellen van de equalizer.

Kies . **et laatste cijfer bepaalt de instelling.**

normaal pop rock jazz klassiek bas

Resetten van Wonderfoon naar standaard instellingen.

Kies [9] [9] [9] of witte drukknop 3 seconden indrukken.

Witte drukknop functie.

Kort drukken, 1 muziekmap vooruit.

1 seconde indrukken, muziekmap achteruit.

3 seconden indrukken, telefoon wordt gereset naar standaardinstellingen.

. . . indien uw toestel is uitgerust met een afstandsbediening, heeft een knopje op de afstandsbediening dezelfde functie als de knop op uw Wonderfoon toestel.