


Losse draad
Mini MP3 Module YX5200
Wemos D1 Mini
rst
RST
A0
A0
16
D0
14
D5
12
D6
13
D7
15
D8
VCC
3v3
TX
tx
RX
rx
D1
5
D2
4
D3
0
D4
2
GND
VCC
Oranje/Wit
Groen
Rood
Groen/Wit
Blauw
Oranje
Oranje
Oranje/Wit
1KΩ
1KΩ
DF PLAYER
1
VCC
2
RX
3
TX
4
DAC_R
5
DAC_L
6
SPK1
7
GND
8
SPK2
BUSY
16
USB-
15
USB+
14
ADKEY_2
13
ADKEY_1
12
IQ_2
11
GND
10
IQ_1
9
Witte drukknop
Bruin/Wit
Blauw
Bruin
Bruin/Wit
Bruin
SPEAKER
Blauw/Wit
Groen/Wit
Groen
Blauw
HoornSchakelaar
Rood
Geel
Kies
Puls
Blauw
Blauw
Phone Rotary Dial


Oranje/Wit
Groen
Rood
Groen/Wit
Blauw
Oranje
Blauw/Wit
HoornSchakelaar
Witte drukknop
Oranje
1KΩ
1KΩ
Blauw
VCC
RX
TX
DAC_R
DAC_L
SPK_1
GND
SPK_2
DFPlayer Mini
BUSY
USB -
USB +
ADKEY_2
ADKEY_1
IO_2
GND
IO_1
Bruin/Wit
Bruin
SPEAKER
Rood
Geel
Kies
Puls
Phone Rotary Dial
Blauw